


ERSATZTEILLISTE / Spare Part List

Gerätetyp / Model: Airtherm 1600 / 230 V

Artikel-Nr. / Article-No.: 18283



Abbildungen können abweichen / Änderungen vorbehalten
Pictures may differ from product / change reserved

Bestellung / Purchase Order
Ersatzteile / Spare Parts
Airtherm 1600 W / 230 V

Firma / Company

Anschrift / Adress

Ansprechpartner / Contact Person

Telefon / Phone Fax

Pos.	Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung Description	Bestellmenge Quantity
01	18488	Heizelement – heating element Für/for Airtherm 1600 W / 230 V	
02	19877	Kalotte / calotte	
03	19879	Gummiring / rubber ring	
04	19880	Deckel mit Hauptschalter / cover with main switch	
05	18497	Anschlussleitung / Main lead with socket – 230 V	
06	19916	Motor / motor - 230 V	
07	19849	Kohlensatz inkl. Federn und Deckel – set of carbon brushes incl. springs and caps	
08	19883	Gehäuseschale oben / cover top	
09	19884	Gummimanschette / rubber sleeve	
10	18496	Steuerung 1600W / 230 V circuit board 1600W / 230 V	
11	19888	Lüfterrad / fan	
12	18506	Isolierscheibe / insulating disc	
13	18490	Brennerrohr / barrel	
	19892	Schrauben – Set / set of screws	
14	21091	Kalottenaufnahme / Fan housing lower	

Datum, Unterschrift, Firmenstempel / Date, signature, stamp